



GAMME MINÉRALE

Protocole - Le Cassiopée

ETAPE 1 : LE PRIMAIRE D'ACCROCHE « CALIQUARTZ » OU « FIXALIT » (EN FONCTION DU SUPPORT À TRAITER)

Appliquer notre promoteur d'adhérence « FIXALIT » à l'aide d'une lisseuse inox en une passe.

Délai de séchage (avant application de la finition choisie) : 24 à 48 heures.

Option : possibilité d'utiliser une trame armée sur les supports incohérents et dégradés dans le corps d'enduit.



Ou

Appliquer notre promoteur d'adhérence « CALIQUARTZ », au rouleau ou à la brosse.



ETAPE 2 : ENDUIT : LE CASSIOPÉE

Appliquer en une couche épaisse (2 à 3mm) de manière régulière à la lisseuse inox sur support sec. Une fois l'enduit installé, Il est nécessaire de laisser un temps de déshydratation (l'enduit doit présenter un aspect « mat » détrempé).



Resserrer alors le grain légèrement à l'aide d'une éponge carrée (type chantier) afin d'obtenir une planéité homogène.



L'opération suivante consiste à utiliser notre lisseuse PVC pour refermer l'enduit et laisser apparaître à votre convenance les charges minérales et les trous formés par les grains de silice.

Cette étape se répète pour serrer l'enduit progressivement au fur et à mesure de sa déshydratation.



ETAPE 3 (EN OPTION) : PROTECTION « PROTECT 3 »

Après 24h de séchage, il est possible de protéger le Cassiopée des projections d'eau en appliquant notre hydrofuge « PROTECT 3 ».



LES OUTILS

- Lisseuse Inox (Etapas 1.1 et 2.1)
- Rouleau/brosse (Etape 1.2)
- Eponge (Etape 2.2)
- Brosse à chaux ou type « Spalter » (Etape 3.1)
- Lisseuse PVC (Etape 2.3)

